

Ersatzteilliste Multimischschaufel 150-400 neue Ausführung


Pos.	Bestellnummer	Bezeichnung	Ausführung	Stück	MMS 150	MMS 250	MMS 400
2	E2500003	Antriebswelle	alle	1	x		
2	E2500503	Antriebswelle	alle	1		x	
2	E5005000	Antriebswelle	alle	1			x
3	E8300503	Anpressflansch	alle	2	x	x	x
4	E2500007	Lagerflansch	alle	2	x	x	x
6	E2500004	beweglicher Motorflansch	alle	1	x	x	x
7	E2500006	Anpressscheibe	alle	1	x	x	x
9	E2005001	Kettenrad groß	alle	1	x	x	x
10	E2005000	Kettenrad klein	alle	1	x	x	x
11	E2500005	Getriebedeckel	alle	1	x	x	x
12	E2500020	Abdeckung	alle	1	x	x	x
13	E2501512	Zylinder Schutz	Bodenöffnung hydraulisch	1	x	x	x
14	E2501507	Schieber	Bodenöffnung hydraulisch	1	x	x	x
15	E2501508	GS-Schutz	alle	1	x	x	x
17	E2501506	Deckel	alle	1	x	x	x
19	E5010000	Dichtungsschnur (8 Stk.)	alle	1	x	x	x
20	0616823	O-Ring	alle	4	x	x	x
21	0616901	O-Ring	alle	2	x	x	x
22	0618346	Kette (61 Glieder)	alle	1	x	x	x
22a	0618233	Steckglied	alle	1	x	x	x
23	0460037	Fanschlager	alle	2	x	x	x
24	0616064	Sicherungsring	alle	1	x	x	x
25		Hydraulikzylinder	Bodenöffnung hydraulisch	1	x	x	x
26	0620421	Hydraulikmotor	alle	1	x		
26	0620424	Hydraulikmotor	alle	1		x	
26	0620400	Hydraulikmotor	alle	1			x
27	0612792	Passfeder 12x 8 x 70	alle	1	x	x	x
28	0612700	Passfeder	alle	1	x	x	x
29	E2501509	Trichter mit Schlauch	alle	1	x	x	x
30	0611178	Sechskantschraube	Bodenöffnung hydraulisch	2	x	x	x
31	0611122	Sechskantschraube	alle	8	x	x	x
32		Sechskantschraube	alle	1	x	x	x
33	0611127	Sechskantschraube	alle	1	x	x	x
34	0611139	Sechskantschraube	alle	4	x	x	x
35	0611059	Sechskantschraube	alle	2	x	x	x
36	0611005	Sechskantschraube	Bodenöffnung hydraulisch	2	x	x	x
37	0611067	Sechskantschraube	Bodenöffnung hydraulisch	9	x	x	x
38		Sechskantschraube	alle	2	x	x	x
39		Sechskantschraube	alle	5	x	x	x
40	0611527	Selbstsichernde Mutter	alle	4	x	x	x
41	0611553	Sechskantschraube	alle	1	x	x	x
42	0611566	Selbstsichernde Mutter	alle	10	x	x	x
42	0611566	Selbstsichernde Mutter	Bodenöffnung hydraulisch	3	x	x	x
43	0611573	Sechskantmutter	alle	2	x	x	x
44	0612005	U-Scheibe	alle	5	x	x	x
45	0612216	Federring	alle	8	x	x	x
46	0460082	Schmiernippel	alle	1	x	x	x
47	0460082	Schmiernippel ohne Kugel	alle	1	x	x	x

48	E0460058	Schauchbinder	alle	2	x	x	x
49	E0460056	Schlauchtülle	alle	2	x	x	x
50	E0460057	Schlauch	alle	1	x	x	x
51	0611259	Selbstsichernde Mutter	alle	2	x	x	x
52	E2500010	4/2-Wegeventil	Bodenöffnung hydraulisch	1	x	x	x
52	E2500010	4/2-Wegeventil	vollautomatisch. Schutzgitter	1	x	x	x
AUTOMATISCHES SCHUTZGITTER							
100		Schutzgitter	automatisches Schutzgitter	1	x	x	x
101		Kette	automatisches Schutzgitter	1	x	x	x
102	0611039	Sechskantschraube	automatisches Schutzgitter	1	x	x	x
103		Sechskantschraube	automatisches Schutzgitter	2	x	x	x
104	0611553	Sechskantmutter	automatisches Schutzgitter	1	x	x	x
105	0611566	Selbstsichernde Mutter	automatisches Schutzgitter	2	x	x	x
106	0612028	U-Scheibe	automatisches Schutzgitter	4	x	x	x
107		Umschaltventil	automatisches Schutzgitter	1	x	x	x
108	0612212	Federring	automatisches Schutzgitter	3	x	x	x
109		Sechskantschraube	automatisches Schutzgitter	3	x	x	x
HANDBETÄTIGTES SCHUTZGITTER							
201		Schutzgitter Teil 1	handbetätigtes Schutzgitter	1	x		
201		Schutzgitter Teil 1	handbetätigtes Schutzgitter	1		x	
201	E2501003	Schutzgitter Teil 1	handbetätigtes Schutzgitter	1			x
202		Schutzgitter Teil 2	handbetätigtes Schutzgitter	1	x		
202		Schutzgitter Teil 2	handbetätigtes Schutzgitter	1		x	
202		Schutzgitter Teil 2	handbetätigtes Schutzgitter	1			x
203		Feststellhebel	handbetätigtes Schutzgitter	1	x	x	x
205	E0460045	Umschaltventil	handbetätigtes Schutzgitter	1	x	x	x
206	0460076	Feder	handbetätigtes Schutzgitter	1	x	x	x
207		Sechskantschraube	handbetätigtes Schutzgitter	3	x	x	x
208	0611122	Sechskantschraube	handbetätigtes Schutzgitter	4	x	x	x
209	0611125	Sechskantschraube	handbetätigtes Schutzgitter	1	x	x	x
210	0611037	Sechskantschraube	handbetätigtes Schutzgitter	2	x	x	x
211	0612212	Federring	handbetätigtes Schutzgitter	3	x	x	x
212	0612216	Federring	handbetätigtes Schutzgitter	4	x	x	x
213	0612007	U-Scheibe	handbetätigtes Schutzgitter	2	x	x	x
214	0611566	Selbstsichernde Mutter	handbetätigtes Schutzgitter	2	x	x	x
215	0611553	Sechskantmutter	handbetätigtes Schutzgitter	1	x	x	x
VOLLAUTOMATISCHES SCHUTZGITTER							
301		Schutzgitter Teil 1	vollautomatisch. Schutzgitter	1	x		
301		Schutzgitter Teil 1	vollautomatisch. Schutzgitter	1		x	
301		Schutzgitter Teil 1	vollautomatisch. Schutzgitter	1			x
302		Schutzgitter Teil 2	vollautomatisch. Schutzgitter	1	x		
302		Schutzgitter Teil 2	vollautomatisch. Schutzgitter	1		x	
302		Schutzgitter Teil 2	vollautomatisch. Schutzgitter	1			x
303	E0460045	Umschaltventil	vollautomatisch. Schutzgitter	1	x	x	x
304		Hydr. Zylinder	vollautomatisch. Schutzgitter	1	x	x	x
305		Sechskantschraube	vollautomatisch. Schutzgitter	3	x	x	x
306	0611122	Sechskantschraube	vollautomatisch. Schutzgitter	4	x	x	x
307	0611037	Sechskantschraube	vollautomatisch. Schutzgitter	2	x	x	x
308	0611005	Sechskantschraube	vollautomatisch. Schutzgitter	2	x	x	x
309	0612212	Federring	vollautomatisch. Schutzgitter	3	x	x	x
310	0612216	Federring	vollautomatisch. Schutzgitter	4	x	x	x
311	0611566	Selbstsichernde Mutter	vollautomatisch. Schutzgitter	2	x	x	x
312	0611553	Sechskantmutter	vollautomatisch. Schutzgitter	1	x	x	x
313	0611039	Sechskantschraube	vollautomatisch. Schutzgitter	1	x	x	x

Achtung: Bei Ersatzteilbestellung bitte immer angeben: Bestellnummer, Positionsnummer, Bezeichnung, Typ, Gerätenummer.

ECKART
Multi-Misch-
schaufel

MMS 150
MMS 250
MMS 400



ACHTUNG

Wellendurchmesser
grundsätzlich nur mehr in
Ø 50 mm erhältlich !
MMS 350 alt Ø 45 mm
MMS 350 neu Ø 50 mm
MMS 400 Ø 50 mm

Bei einer alten Ausführung
bitte Umbausatz mitbe-
stellen !